



1. Pregatirea suprafetei - un strat de cca. 6mm de adeziv identic celui folosit pentru gresie/faianta.



2. Pentru pregatire se poate folosi o gletiera dintata cu o adancime a dintilor de cca. 3-4 mm.



3. Se incepe montarea mozaicurilor premontate. Se are in vedere planeitatea perfecta a suprafetei



4. Dupa asezarea mozaicului acesta se taseaza. Adezivul va intra printre rosturile mozaicului.



5 - 6. Se continua montarea.



7. Se trece la curatarea suprafetei, dupa cca. 1 ora. Acest lucru se poate face cu ajutorul unui burete. Se vor retusa eventualele goluri dintre rosturi.



8. Finalitatea montajului realizat cu mozaicuri premontate pe plasa din fibra de sticla.

Se observa aspectul si eleganta deosebita.